

【ばいじん計メーカー出荷時】

- ・ばいじん計メーカーでの機能確認検査（表示、出力信号ほか）を経て出荷されます。（検査成績書により確認）

【確認運転調整時】

- ・確認運転時に排ガス中のばいじん量の測定（第三者分析機関）を行い、測定結果を元に校正します。

【本格運転時】

- ・1～2回／月の頻度で予定している排ガス分析の度に、排ガス中のばいじん量の測定（第三者分析機関）を行い、校正することにより精度管理を行います。
- ・ばいじん計には、自己診断機能が搭載されており、機器の損傷、センサー部の清掃必要性、接続機器との通信状態の異常チェックが可能です。
- ・施設運転員による日々の点検とばいじん計メーカー技術員による点検（必要時）を行います。

【メンテナンス】

- ・ばいじん計メーカーの定期点検による保守を行います。
（6か月後、12か月後）

上記により、ばいじん計が常に適正な状態を保つよう精度管理を徹底します。