

機械設備定期点検(1)

点検月 平成 30 年 8 月

設備名	点検項目	周期	点検結果	設備名	点検項目	周期	点検結果			
原水調整設備	調整槽	調整槽ポンプ	浮遊物除去	6	○	砂ろ過塔	洗浄工程確認	月	○	
			本体付着物除去	年	-		空洗タイマー設定値(分)	月	○	
			潤滑油交換	年	-		逆洗タイマー設定値(分)	月	○	
			外観	年	-		空気弁動作確認	月	○	
			プロペラ確認	年	-		洗浄工程確認	月	○	
			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		逆洗タイマー設定値(分)	月	○	
	原水槽	No.1原水ポンプ	浮遊物除去	月	○	No.2活性炭吸着塔	洗浄工程確認	月	○	
			フロートスイッチ動作	年	-		逆洗タイマー設定値(分)	月	○	
			本体付着物除去	年	-		空気弁動作確認	月	○	
			潤滑油交換	年	-		洗浄工程確認	月	○	
			外観	年	-		逆洗タイマー設定値(分)	月	○	
			プロペラ確認	年	-		空気弁動作確認	月	○	
		No.2原水ポンプ	本体付着物除去	年	-	ゼオライト原水槽	本体付着物除去	年	-	
			潤滑油交換	年	-		潤滑油交換	年	-	
			外観	年	-		外観	年	-	
			プロペラ確認	年	-		プロペラ確認	年	-	
			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	
			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	
揚水計量槽		汚泥等の堆積	月	○	消毒槽	浮遊物除去	6	-		
		槽内清掃	月	○		浮遊物除去	6	-		
生物処理	第一PH調整槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-	放流槽	フリクトスイッチ動作確認	6	-	
			プロペラ確認	年	-		No.1処理水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-
	トラフの損傷、越流状況	月	○	潤滑油交換	年			-		
	外観	年	-	外観	年			-		
	第一沈澱池	掻寄機	浮遊物の除去	月	○		プロペラ確認	年	-	
			グリリス補充	6	-		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	
	第一污泥ピット	返送污泥余剰污泥ポンプ	本体付着物除去	年	-	No.2処理水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-	
			潤滑油交換	年	-		潤滑油交換	年	-	
			外観	年	-		外観	年	-	
			プロペラ確認	年	-		プロペラ確認	年	-	
	硝化槽	1槽	散気状態	月	○	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		
			散気状態	月	○	1-1放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-	
			散気状態	月	○		潤滑油交換	年	-	
			散気状態	月	○		外観	年	-	
			散気状態	月	○		プロペラ確認	年	-	
			散気状態	月	○		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	
	散気状態	月	○	1-2放流水移送ポンプ	本体付着物除去		年	-		
	散気状態	月	○		潤滑油交換	年	-			
水中攪拌機攪拌状況	月	○	外観		年	-				
オイル交換(業者)	年	-	プロペラ確認		年	-				
水中攪拌機攪拌状況	月	○	キャブタイヤケーブル絶縁		年	-				
オイル交換(業者)	年	-	2-1放流水移送ポンプ		本体付着物除去	年	-			
散気状態	月	○		潤滑油交換	年	-				
散気状態	月	○		外観	年	-				
散気状態	月	○		プロペラ確認	年	-				
散気状態	月	○		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-				
散気状態	月	○		2-2放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-			
散気状態	月	○	潤滑油交換		年	-				
散気状態	月	○	外観		年	-				
散気状態	月	○	プロペラ確認		年	-				
散気状態	月	○	キャブタイヤケーブル絶縁		年	-				
散気状態	月	○	3-1放流水移送ポンプ		本体付着物除去	年	-			
散気状態	月	○		潤滑油交換	年	-				
散気状態	月	○		外観	年	-				
散気状態	月	○		プロペラ確認	年	-				
散気状態	月	○		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-				
散気状態	月	○		3-2放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-			
散気状態	月	○	潤滑油交換		年	-				
散気状態	月	○	外観		年	-				
散気状態	月	○	プロペラ確認		年	-				
散気状態	月	○	キャブタイヤケーブル絶縁		年	-				
散気状態	月	○	4-1放流水移送ポンプ		本体付着物除去	年	-			
散気状態	月	○		潤滑油交換	年	-				
散気状態	月	○		外観	年	-				
散気状態	月	○		プロペラ確認	年	-				
散気状態	月	○		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-				
散気状態	月	○		4-2放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-			
散気状態	月	○	潤滑油交換		年	-				
散気状態	月	○	外観		年	-				
散気状態	月	○	プロペラ確認		年	-				
散気状態	月	○	キャブタイヤケーブル絶縁		年	-				
散気状態	月	○	キャブタイヤケーブル絶縁		年	-				
凝集沈殿	第二PH調整槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-	高度処理設備	ろ過原水ポンプ	浮遊物除去	6	-
			プロペラ確認	年	-			フリクトレベルスイッチ動作	6	-
	脱気槽		散気状態	月	○			本体付着物除去	年	-
			電磁弁動作確認	月	○			潤滑油交換	年	-
	混和槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-			外観	年	-
			プロペラ確認	年	-			プロペラ確認	年	-
	凝集槽	No.1攪拌機	回転部スケール除去	年	-		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	
			プロペラ確認	年	-		本体付着物除去	年	-	
	No.2攪拌機	回転部スケール除去	年	-	潤滑油交換		年	-		
		プロペラ確認	年	-	外観		年	-		
	第二沈殿槽	掻寄機	トラフの損傷、越流状況	月	○		プロペラ確認	年	-	
			浮遊物の除去	月	○		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	
高度処理設備	中和槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-	ろ過原水ポンプ	本体付着物除去	年	-	
			プロペラ確認	年	-		潤滑油交換	年	-	
	ろ過原水ポンプ	浮遊物除去	6	-	外観		年	-		
		フリクトレベルスイッチ動作	6	-	プロペラ確認		年	-		
		本体付着物除去	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁		年	-		
		潤滑油交換	年	-	キャブタイヤケーブル絶縁		年	-		

○…異常なし又は実施 △…異常あるも運転可
×…異常あり(要修理) ▲…修理中

備考

機械設備定期点検(2)

点検月 平成 30 年 8 月

設備名		点検項目		周期	点検結果	設備名	点検項目		周期	点検結果	
薬品注入設備	薬品貯留槽	メタノール	ストレーナー清掃	年	—	空気源設備	空気圧縮機	ねじ、ナットの緩み	月	○	
		苛性ソーダ	ストレーナー清掃	年	—			ベルトの伸び、傷み	月	○	
		塩化第二鉄	ストレーナー清掃	年	—			吸引る過器詰め物点検	月	○	
		硫酸	ストレーナー清掃	年	—			運転開始圧力(Mpa)	月	○	
	薬品溶解槽	リン酸	ストレーナー清掃	年	—			運転停止圧力(Mpa)	月	○	
			タンク内部確認	年	—			潤滑油交換	6	—	
		凝集助剤A	ストレーナー清掃	月	○			吸込フィルタ清掃	年	—	
			タンク内部確認	年	—			タンクの清掃点検	年	—	
			ストレーナー清掃	月	○						
	薬品注入ポンプ	メタノール	潤滑油交換	年	—	第二汚泥ピット	排泥ポンプ	本体付着物除去	6	—	
			No.1 苛性ソーダ	潤滑油交換	年			—	潤滑油交換	年	—
			No.2 苛性ソーダ	潤滑油交換	年			—	外観	年	—
			No.3 苛性ソーダ	潤滑油交換	年			—	プロペラ確認	年	—
		塩化第二鉄	潤滑油交換	年	—	汚泥濃縮槽	濃縮汚泥ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
			硫酸	潤滑油交換	年			—	浮遊物除去	6	—
凝集助剤			潤滑油交換	年	—			本体付着物除去	6	—	
メタノール			潤滑油交換	年	—			潤滑油交換	年	—	
薬品注入量	塩化第二鉄	実量測定(ml/分)	月	○	汚泥貯留槽	汚泥貯留槽	外観	年	—		
	りん酸	実量測定(ml/分)	月	○			プロペラ確認	年	—		
	凝集助剤	実量測定(ml/分)	月	○			キャブタイヤケーブル絶縁	年	—		
		実量測定(ml/分)	月	○			散気管確認	6	—		
ブロウ設備	No.1 曝気ブロウ	温度	3	—	床排水	床排水ポンプ	フリクトレベルスイッチ動作	6	—		
		安全弁動作	3	—			浮遊物除去	6	—		
		各接合部締付	3	—			本体付着物除去	6	—		
		Vベルト張り状態	3	—			潤滑油交換	年	—		
		ベアリンググリス交換	6	—			外観	年	—		
		ギヤオイル交換	6	—			プロペラ確認	年	—		
		Vベルト交換	年	—		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—			
		圧力計交換	年	—		浮遊物除去	6	—			
		吸込フィルタ清掃	年	—		本体付着物除去	6	—			
		No.2 曝気ブロウ	温度	3		—	雑排水槽	雑排水ポンプ	潤滑油交換	年	—
			安全弁動作	3		—			外観	年	—
			各接合部締付	3		—			プロペラ確認	年	—
	Vベルト張り状態		3	—	キャブタイヤケーブル絶縁	年			—		
	ベアリンググリス交換		6	—	浮遊物除去	6			—		
	ギヤオイル交換		6	—	本体付着物除去	6			—		
	Vベルト交換	年	—	潤滑油交換	年	—					
	圧力計交換	年	—	外観	年	—					
	吸込フィルタ清掃	年	—	プロペラ確認	年	—					
	No.3 曝気ブロウ	温度	3	—	第二雑排水槽	第二雑排水ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	—		
		安全弁動作	3	—			浮遊物除去	6	—		
		各接合部締付	3	—			本体付着物除去	6	—		
		Vベルト張り状態	3	—			潤滑油交換	年	—		
		ベアリンググリス交換	6	—			外観	年	—		
		ギヤオイル交換	6	—			プロペラ確認	年	—		
	Vベルト交換	年	—	キャブタイヤケーブル絶縁	年	—					
	圧力計交換	年	—	浮遊物除去	6	—					
	吸込フィルタ清掃	年	—	槽内点検	月	○					
	原水槽攪拌ブロウ	温度	3	—	フレッシュャー	フレッシュャー	警報の有無	月	○		
		安全弁動作	3	—			清掃	年	○		
		Vベルト張り状態	3	—			PH計	PH計	第一 PH調整槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月
ギヤオイル交換		3	—	硝化槽					KCL確認、補充	月	○
ベアリンググリス交換		6	—						設定値(薬注ポンプon-off)	月	7.75-7.85
ギヤオイル交換		6	—	第二 PH調整槽					KCL確認、補充	月	○
Vベルト交換	年	—	設定値(薬注ポンプon-off)		月	6.45-6.55					
圧力計交換	年	—	混和槽	KCL確認、補充	月	○					
吸込フィルタ清掃	年	—		設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.35-6.45					
汚泥貯留槽攪拌ブロウ	安全弁動作	3	—	中和槽	電極の清掃及び校正	月	○				
	Vベルト張り状態	3	—		設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.75-6.85				
	ギヤオイル交換	3	—		KCL確認、補充	月	○				
	ベアリンググリス交換	6	—		電極の清掃及び校正	月	○				
	Vベルト交換	年	—		設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.75-6.85				
	フィルタエレメント交換	年	—		KCL確認、補充	月	○				
空洗ブロウ	安全弁動作	3	—								
	Vベルト張り状態	3	—								
	ベアリンググリス交換	年	—								
	ギヤオイル交換	年	—								
	Vベルト交換	年	—								
	フィルタエレメント交換	年	—								

○…異常なし又は実施 △…異常あるも運転可
 x…異常あり(要修理) ▲…修理中

備考

雑排水槽ポンプの潤滑油交換、ポンプの外観点検及び羽根車の点検は日を改めて実施します。

電気設備定期点検(1/2)

点検月 平成 30 年 8 月

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
No.1曝気ブロワ	1	電流値(A) : 162A	6				
		電圧値(V) : 200V	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.2曝気ブロワ	2	電流値(A) : 162A	6				
		電圧値(V) : 200V	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.3曝気ブロワ	3	電流値(A) : 170A	6				
		電圧値(V) : 200V	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
原水槽 攪拌ブロワ	4	電流値(A) : 3.7A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.1調整槽 ポンプ	5	電流値(A) : 3.8A	6	2.60	2.82	2.95	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.2調整槽 ポンプ	6	電流値(A) : 3.8A	6	2.80	2.94	2.96	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.1原水ポンプ	7	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.2原水ポンプ	8	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
循環ポンプ	9	電流値(A) : 3.7A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
返送汚泥 ポンプ	12	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
排泥ポンプ	11	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
余剰汚泥ポンプ	10	電流値(A) : 3.8A	6	3.00	3.10	3.13	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
濃縮汚泥 ポンプ	13	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
床排水ポンプ	14	電流値(A) : 3.7A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				

機械名	線番	点検項目	周期	測定値		結果
りん酸 注入ポンプ	15	電流値(A) : 0.8A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
メタノール 注入ポンプ	16	電流値(A) : 0.8A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
No.1硫酸 注入ポンプ	17	電流値(A) : 1.3A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
No.2硫酸 注入ポンプ	18	電流値(A) : 1.3A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
塩化第二鉄 注入ポンプ	19	電流値(A) : 1.3A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
No.1苛性ソーダ 注入ポンプ	20	電流値(A) : 1.3A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
No.2苛性ソーダ 注入ポンプ	21	電流値(A) : 1.3A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
No.3苛性ソーダ 注入ポンプ	22	電流値(A) : 1.3A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
No.4苛性ソーダ 注入ポンプ	23	電流値(A) : 1.3A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
第一PH調整槽 攪拌機	24	電流値(A) : 6.8A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
第一沈殿槽 掻寄機	25	電流値(A) : 2.35A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
No.1脱窒素槽 水中攪拌機	26	電流値(A) : 9.89A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
No.2脱窒素槽 水中攪拌機	27	電流値(A) : 15.7A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			
No.3脱窒素槽 水中攪拌機	28	電流値(A) : 7.38A	6			
		絶縁抵抗値(MΩ)	年			

注)測定値は、電圧は左からR-S、S-T、T-R 電流値はR、S、T 絶縁抵抗値はR-E、S-E、T-Eとします。

曝気ブロワの絶縁抵抗値について上段は、U-E、V-E、W-Eで、下段は、X-E、Y-E、Z-Eとします。

判定の基準は、電流値については定格値以下であること、絶縁抵抗値については3φは0.2MΩ以上とし1φは0.1MΩ以上とします。

電気設備定期点検(2/2)

点検月 平成 30 年 8 月

機械名	線番	点検項目	周期	測定値	判定
りん酸溶解槽 攪拌機	29	電流値(A) : 0.62A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
ろ過原水ポンプ	30	電流値(A) : 9.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
逆洗ポンプ	31	電流値(A) : 15.4A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
ゼオライト原水 ポンプ	32	電流値(A) : 6.9A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.1処理水移送 ポンプ	33	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.2処理水移送 ポンプ	55	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
凝集助剤 注入ポンプ	36	電流値(A) : 1.3A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
雑排水 ポンプ	37	電流値(A) : 10.2A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
第二PH調整槽 攪拌機	38	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
混和槽攪拌機	39	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.1凝集槽 攪拌機	40	電流値(A) : 1.24A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.2凝集槽 攪拌機	56	電流値(A) : 1.24A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
第二沈殿槽 掻寄機	41	電流値(A) : 2.35A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
中和槽攪拌機	42	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.1凝集助剤 溶解槽攪拌機	44	電流値(A) : 1.30A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		

機械名	線番	点検項目	周期	測定値	判定
No.2凝集助剤 溶解槽攪拌機	45	電流値(A) : 1.30A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
空洗ブロウ	46	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
汚泥貯留槽 攪拌ブロウ	47	電流値(A) : 6.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
給水ユニット No.1ポンプ No.2ポンプ	49	電流値(A) : 3.5A	6		
		電流値(A) : 3.5A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
空気圧縮機	51	電流値(A) : 9.9A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
第二雑排水 ポンプ	57	電流値(A) : 9.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.1-1放流水 移送ポンプ	1	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.1-2放流水 移送ポンプ	2	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.2-1放流水 移送ポンプ	3	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.2-2放流水 移送ポンプ	4	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.3-1放流水 移送ポンプ	5	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.3-2放流水 移送ポンプ	6	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.4-1放流水 移送ポンプ	7	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		
No.4-2放流水 移送ポンプ	8	電流値(A) : 3.8A	6		
		絶縁抵抗値(MΩ)	年		

注) 測定値は、電圧は左からR-S、S-T、T-R 電流値はR,S,T 絶縁抵抗値はR-E,S-E,T-Eとします

備考