

機械設備定期点検(1)

点検月 平成 30 年 10 月

設備名		点検項目		周期	点検結果	設備名		点検項目		周期	点検結果							
原水調整設備	調整槽	調整槽ポンプ	浮遊物除去	6	-	高度処理設備	砂ろ過塔	洗浄工程確認	月	○								
			本体付着物除去	年	-			空洗タイマー設定値(分)	月	○								
			潤滑油交換	年	-			逆洗タイマー設定値(分)	月	○								
			外観	年	-			逆洗タイマー設定値(分)	月	○								
			プロペラ確認	年	-			空気弁動作確認	月	○								
			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-			洗浄工程確認	月	○								
	原水槽	No.1原水ポンプ	浮遊物除去	月	○		No.2活性炭吸着塔	逆洗タイマー設定値(分)	月	○	空気弁動作確認	月	○					
			フロートスイッチ動作	年	-			洗浄工程確認	月	○								
			本体付着物除去	年	-			逆洗タイマー設定値(分)	月	○								
			潤滑油交換	年	-			空気弁動作確認	月	○								
			外観	年	-			本体付着物除去	年	-								
			プロペラ確認	年	-			潤滑油交換	年	-								
No.2原水ポンプ	本体付着物除去	年	-	ゼオライト原水ポンプ	外観	年	-	消毒槽	浮遊物除去	6	-							
	潤滑油交換	年	-		プロペラ確認	年	-		浮遊物除去	6	-							
	外観	年	-		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		フリクトスイッチ動作確認	6	-							
	プロペラ確認	年	-		本体付着物除去	年	-		本体付着物除去	年	-							
	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		潤滑油交換	年	-		潤滑油交換	年	-							
	外観	年	-		外観	年	-		外観	年	-							
揚水計量槽		汚泥等の堆積	月	○														
		槽内清掃	月	○														
生物処理	第一PH調整槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-	放流槽	No.1処理水移送ポンプ	外観	年	-	No.2処理水移送ポンプ	外観	年	-				
			プロペラ確認	年	-			プロペラ確認	年	-		プロペラ確認	年	-				
	第一沈澱池	掻寄機	トラフの損傷、越流状況	月	○			No.1放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年		-	No.2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		
			浮遊物の除去	月	○				本体付着物除去	年		-		本体付着物除去	年	-		
	第一汚泥ピット	返送汚泥余剰汚泥ポンプ	本体付着物除去	年	-				1-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換		年		-	2-1放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-
			潤滑油交換	年	-					外観		年		-		外観	年	-
			外観	年	-		プロペラ確認			年	-	プロペラ確認		年		-		
			プロペラ確認	年	-		キャブタイヤケーブル絶縁			年	-	キャブタイヤケーブル絶縁		年		-		
			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		浮遊物除去	6		-	浮遊物除去	6	-					
			外観	年	-		本体付着物除去	年		-	本体付着物除去	年	-					
	硝化槽	1槽	散気状態	月	○		2-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-	3-1放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-				
			2槽	散気状態	月			○	外観	年		-	外観	年	-			
3槽			散気状態	月	○	プロペラ確認		年	-	プロペラ確認		年	-					
4槽			散気状態	月	○	キャブタイヤケーブル絶縁		年	-	キャブタイヤケーブル絶縁		年	-					
5槽			散気状態	月	○	本体付着物除去		年	-	本体付着物除去		年	-					
6槽			散気状態	月	○	潤滑油交換		年	-	潤滑油交換		年	-					
脱窒素槽	1槽	水中攪拌機攪拌状況	月	○	3-2放流水移送ポンプ	外観	年	-	4-1放流水移送ポンプ	外観	年	-						
		オイル交換(業者)	年	-		プロペラ確認	年	-		プロペラ確認	年	-						
		水中攪拌機攪拌状況	月	○		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-						
	2槽	オイル交換(業者)	年	-		3-2放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年		-	4-2放流水移送ポンプ	本体付着物除去	年	-				
		水中攪拌機攪拌状況	月	○			潤滑油交換	年		-		潤滑油交換	年	-				
		オイル交換(業者)	年	-			外観	年		-		外観	年	-				
再曝気槽	循環ポンプ	散気状態	月	○	4-1放流水移送ポンプ		プロペラ確認	年	-	4-2放流水移送ポンプ		プロペラ確認	年	-				
		本体付着物除去	年	-			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-			キャブタイヤケーブル絶縁	年	-				
		潤滑油交換	年	-			本体付着物除去	年	-			本体付着物除去	年	-				
		外観	年	-		潤滑油交換	年	-	潤滑油交換		年	-						
		プロペラ確認	年	-		外観	年	-	外観		年	-						
		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-		プロペラ確認	年	-	プロペラ確認		年	-						
凝集沈殿	第二PH調整槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-	処理水貯留槽	3-1放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-	4-1放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-				
			プロペラ確認	年	-			本体付着物除去	年	-		本体付着物除去	年	-				
	脱気槽		散気状態	月	○			3-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年		-	4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換	年	-		
			電磁弁動作確認	月	○				外観	年		-		外観	年	-		
	混和槽	攪拌機	回転部スケール除去	年	-				3-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認		年		-	4-2放流水移送ポンプ	プロペラ確認	年	-
			プロペラ確認	年	-					キャブタイヤケーブル絶縁		年		-		キャブタイヤケーブル絶縁	年	-
	凝集槽	No.1攪拌機	回転部スケール除去	年	-		3-2放流水移送ポンプ			本体付着物除去	年	-		4-2放流水移送ポンプ		本体付着物除去	年	-
			プロペラ確認	年	-					潤滑油交換	年	-				潤滑油交換	年	-
	No.2攪拌機	回転部スケール除去	年	-	3-2放流水移送ポンプ			外観		年	-	4-2放流水移送ポンプ	外観			年	-	
		プロペラ確認	年	-				プロペラ確認		年	-		プロペラ確認			年	-	
	第二沈殿槽	掻寄機	トラフの損傷、越流状況	月				○	3-2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年		-		4-2放流水移送ポンプ	キャブタイヤケーブル絶縁	年	-
			浮遊物の除去	月				○		本体付着物除去	年		-			本体付着物除去	年	-
高度処理設備	ろ過原水ポンプ	ろ過原水ポンプ	グリス補充	6		-	4-1放流水移送ポンプ	潤滑油交換		年	-		4-2放流水移送ポンプ	潤滑油交換		年	-	
			回転部スケール除去	年		-		外観		年	-			外観		年	-	
			プロペラ確認	年	-	プロペラ確認		年		-	プロペラ確認	年		-				
			浮遊物除去	6	-	キャブタイヤケーブル絶縁		年		-	キャブタイヤケーブル絶縁	年		-				
			フリクトレベルスイッチ動作	6	-	本体付着物除去		年	-	本体付着物除去	年	-						
			本体付着物除去	年	-	潤滑油交換		年	-	潤滑油交換	年	-						

○…異常なし又は実施 △…異常あるも運転可
 ×…異常あり(要修理) ▲…修理中

備考

機械設備定期点検(2)

点検月 平成 30 年 10 月

設備名		点検項目		周期	点検結果	設備名		点検項目		周期	点検結果
薬品注入設備	薬品貯留槽	メタノール	ストレーナー清掃	年	—	空気源設備	空気圧縮機	ねじ、ナットの緩み	月	○	
		苛性ソーダ	ストレーナー清掃	年	—			ベルトの伸び、傷み	月	○	
		塩化第二鉄	ストレーナー清掃	年	—			吸引ろ過器詰め物点検	月	○	
		硫酸	ストレーナー清掃	年	—			運転開始圧力(Mpa)	月	○	
	薬品溶解槽	リン酸	ストレーナー清掃	年	—			潤滑油交換	月	○	
			タンク内部確認	年	—			潤滑油交換	6	—	
		凝集助剤A	ストレーナー清掃	月	○			吸込フィルタ清掃	年	—	
			タンク内部確認	年	—			タンクの清掃点検	年	—	
	凝集助剤B	ストレーナー清掃	月	○	第二汚泥ピット			排泥ポンプ	本体付着物除去	6	—
		タンク内部確認	年	—					潤滑油交換	年	—
	薬品注入ポンプ	メタノール	潤滑油交換	年		—	外観		年	—	
		No.1 苛性ソーダ	潤滑油交換	年		○	プロペラ確認		年	—	
		No.2 苛性ソーダ	潤滑油交換	年		○	キャブタイヤケーブル絶縁	年	—		
		No.3 苛性ソーダ	潤滑油交換	年		○	浮遊物除去	6	—		
		No.4 苛性ソーダ	潤滑油交換	年		○	汚泥濃縮槽	濃縮汚泥ポンプ	本体付着物除去	6	—
		塩化第二鉄	潤滑油交換	年		○			潤滑油交換	年	—
		硫酸	潤滑油交換	年		○			外観	年	—
		凝集助剤	潤滑油交換	年		○			プロペラ確認	年	—
	薬品注入量	メタノール	実量測定(ml/分)	月	○	汚泥貯留槽		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
		塩化第二鉄	実量測定(ml/分)	月	○			散気管確認	6	—	
りん酸		実量測定(ml/分)	月	○			フリクトレベルスイッチ動作	6	—		
凝集助剤		実量測定(ml/分)	月	○	給排水設備	床排水	床排水ポンプ	浮遊物除去	6	—	
ブロウ設備	ブロウ	No.1 曝気ブロウ	温度	3				—	本体付着物除去	6	—
			安全弁動作	3				—	潤滑油交換	年	—
			各接合部締付	3				—	外観	年	—
			Vベルト張り状態	3				—	プロペラ確認	年	—
			ベアリンググリス交換	6				—	キャブタイヤケーブル絶縁	年	—
			ギヤオイル交換	6				—	浮遊物除去	6	—
		Vベルト交換	年	—				雑排水槽	雑排水ポンプ	本体付着物除去	6
		圧力計交換	年	—		潤滑油交換	年			—	
		吸込フィルタ清掃	年	—		外観	年			—	
		温度	3	—		プロペラ確認	年			—	
		No.2 曝気ブロウ	安全弁動作	3		—	キャブタイヤケーブル絶縁	年	—		
			各接合部締付	3		—	第二雑排水槽	第二雑排水ポンプ	浮遊物除去	6	—
Vベルト張り状態	3		—	本体付着物除去		6			—		
ベアリンググリス交換	6		—	潤滑油交換		年			—		
ギヤオイル交換	6		—	外観		年			—		
Vベルト交換	年		—	プロペラ確認		年	—				
圧力計交換	年	—	キャブタイヤケーブル絶縁	年		—					
No.3 曝気ブロウ	吸込フィルタ清掃	年	—	フレクシャー			槽内点検	月	○		
	温度	3	—				警報の有無	月	○		
	安全弁動作	3	—			清掃	年	—			
	各接合部締付	3	—	PH計	PH計	第一PH調整槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.55-7.05		
	Vベルト張り状態	3	—				KCL確認、補充	月	○		
	ベアリンググリス交換	6	—			硝化槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	7.75-7.85		
ギヤオイル交換	6	—	KCL確認、補充				月	○			
Vベルト交換	年	—	電極の清掃及び校正			月	○				
圧力計交換	年	—	第二PH調整槽			設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.45-6.55			
吸込フィルタ清掃	年	—				KCL確認、補充	月	○			
原水槽攪拌ブロウ	安全弁動作	3	—			電極の清掃及び校正	月	○			
	Vベルト張り状態	3	—			混和槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.35-6.45		
	ギヤオイル交換	3	—				KCL確認、補充	月	○		
	ベアリンググリス交換	6	—			電極の清掃及び校正	月	○			
	Vベルト交換	年	—			中和槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.75-6.85		
	フィルタエレメント交換	年	—	KCL確認、補充	月		○				
汚泥貯留槽攪拌ブロウ	安全弁動作	3	—	電極の清掃及び校正	月	○					
	Vベルト張り状態	3	—	備考							
	ギヤオイル交換	3	—								
	ベアリンググリス交換	6	—								
	Vベルト交換	年	—								
	フィルタエレメント交換	年	—								
安全弁動作	3	—									
空洗ブロウ	Vベルト張り状態	3	—								
	ベアリンググリス交換	年	—								
	ギヤオイル交換	年	—								
	Vベルト交換	年	—								
	フィルタエレメント交換	年	—								
	安全弁動作	3	—								

○…異常なし又は実施 △…異常あるも運転可
 ×…異常あり(要修理) ▲…修理中

備考

電気設備定期点検(1/2)

点検月 平成 30 年 10 月

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
No.1曝気ブロウ	1	電流値(A) : 162A	6				
		電圧値(V) : 200V	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.2曝気ブロウ	2	電流値(A) : 162A	6				
		電圧値(V) : 200V	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.3曝気ブロウ	3	電流値(A) : 170A	6				
		電圧値(V) : 200V	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
原水槽 攪拌ブロウ	4	電流値(A) : 3.7A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.1調整槽 ポンプ	5	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.2調整槽 ポンプ	6	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.1原水ポンプ	7	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.2原水ポンプ	8	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
循環ポンプ	9	電流値(A) : 3.7A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
返送汚泥 ポンプ	12	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
排泥ポンプ	11	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
余剰汚泥ポンプ	10	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
濃縮汚泥 ポンプ	13	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
床排水ポンプ	14	電流値(A) : 3.7A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			結果
りん酸 注入ポンプ	15	電流値(A) : 0.8A	6	0.08		0.08	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	—		—	
メタノール 注入ポンプ	16	電流値(A) : 0.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.1硫酸 注入ポンプ	17	電流値(A) : 1.3A	6	0.86	0.84	0.91	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	—	—	—	
No.2硫酸 注入ポンプ	18	電流値(A) : 1.3A	6	0.87	0.85	0.91	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	—	—	—	
塩化第二鉄 注入ポンプ	19	電流値(A) : 1.3A	6	0.88	0.89	0.88	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	—	—	—	
No.1苛性ソーダ 注入ポンプ	20	電流値(A) : 1.3A	6	0.87	0.86	0.90	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	—	—	—	
No.2苛性ソーダ 注入ポンプ	21	電流値(A) : 1.3A	6	0.89	0.89	0.92	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	—	—	—	
No.3苛性ソーダ 注入ポンプ	22	電流値(A) : 1.3A	6	0.85	0.83	0.87	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	—	—	—	
No.4苛性ソーダ 注入ポンプ	23	電流値(A) : 1.3A	6	0.86	0.85	0.89	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	—	—	—	
第一PH調整槽 攪拌機	24	電流値(A) : 6.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
第一沈殿槽 掻寄機	25	電流値(A) : 2.35A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.1脱窒素槽 水中攪拌機	26	電流値(A) : 9.89A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.2脱窒素槽 水中攪拌機	27	電流値(A) : 15.7A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.3脱窒素槽 水中攪拌機	28	電流値(A) : 7.38A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				

注)測定値は、電圧は左からR-S、S-T、T-R 電流値はR、S、T 絶縁抵抗値はR-E、S-E、T-Eとします。

曝気ブロウの絶縁抵抗値について上段は、U-E、V-E、W-Eで、下段は、X-E、Y-E、Z-Eとします。

判定の基準は、電流値については定格値以下であること、絶縁抵抗値については3φは0.2MΩ以上とし1φは0.1MΩ以上とします。

電気設備定期点検(2/2)

点検月 平成 30 年 10 月

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
りん酸溶解槽 攪拌機	29	電流値(A) : 0.62A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
ろ過原水ポンプ	30	電流値(A) : 9.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
逆洗ポンプ	31	電流値(A) : 15.4A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
ゼオライト原水 ポンプ	32	電流値(A) : 6.9A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.1処理水移送 ポンプ	33	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.2処理水移送 ポンプ	55	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
凝集助剤 注入ポンプ	36	電流値(A) : 1.3A	6	0.86	0.84	0.88	○
		絶縁抵抗値(MΩ)	年	-	-	-	
雑排水 ポンプ	37	電流値(A) : 10.2A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
第二PH調整槽 攪拌機	38	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
混和槽攪拌機	39	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.1凝集槽 攪拌機	40	電流値(A) : 1.24A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.2凝集槽 攪拌機	56	電流値(A) : 1.24A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
第二沈殿槽 搔寄機	41	電流値(A) : 2.35A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
中和槽攪拌機	42	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.1凝集助剤 溶解槽攪拌機	44	電流値(A) : 1.30A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				

機械名	線番	点検項目	周期	測定値			判定
No.2凝集助剤 溶解槽攪拌機	45	電流値(A) : 1.30A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
空洗ブロワ	46	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
汚泥貯留槽 攪拌ブロワ	47	電流値(A) : 6.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
給水ユニット No.1ポンプ No.2ポンプ	49	電流値(A) : 3.5A	6				
		電流値(A) : 3.5A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
空気圧縮機	51	電流値(A) : 9.9A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
第二雑排水 ポンプ	57	電流値(A) : 9.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.1-1放流水 移送ポンプ	1	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.1-2放流水 移送ポンプ	2	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.2-1放流水 移送ポンプ	3	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.2-2放流水 移送ポンプ	4	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.3-1放流水 移送ポンプ	5	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.3-2放流水 移送ポンプ	6	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.4-1放流水 移送ポンプ	7	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				
No.4-2放流水 移送ポンプ	8	電流値(A) : 3.8A	6				
		絶縁抵抗値(MΩ)	年				

注) 測定値は、電圧は左からR-S、S-T、T-R 電流値はR,S,T 絶縁抵抗値はR-E,S-E,T-Eとします

備考